◇◇　デジタルスケール取扱説明書　◇◇

◇◇　HEM-KDSS0501　◇◇

■使用方法

1)″TARE″を押すと同時に画面に数字が表示され、

しばらくするとゼロが表示されますので計量開始してください。

2)画面に表示されているオンの状態で、″TARE″を2秒間押すとオフ状態になります。

3)計量後そのままにしておくと自動的にオフ状態になります。

＊風袋引き機能

1)″TARE″を押すとゼロと表示されます。

計量開始してください。

2)容器と一緒に計る場合始めに容器を置き、容器の重さが表示されたら″TARE″を押し、

ゼロにと表示されたのを確認してから計量開始してください。

計量後″TARE″を押すと元の正常の状態に戻ります。

＊単位の変更

オンの状態で″MODE″を押すと重量の単位をグラム、オンス、カラットと変更することができます。

＊ロック機能

計量中表示された重量をそのままにしたい場合

″HOLD″を押すと重量がロックされ、再度″HOLD″を押すと解除されます。

※注意事項※

このスケールは精密機器であり、正確な測定を確保するために一定の条件の下で使用されている必要があります。

このスケールを使用する場合次のことに注意してください。

・スケールを操作するときは精度を確保するため、できるだけ手を動かさないようにしてください。

・このスケールはシステム上最大の重量を超えた場合、″o_Ld″または″EEEE″と表示されます。

・表示が″LO″の場合ローバッテリーを示しています。電池を交換してください。

・スケールを長期間使用しない場合はバッテリーを外して保管してください。

消耗した電池を放置すると液漏れし製品の損傷につながる可能性があります。

・ヒーターやオーブンなどのそばで使用しないでください。

・強い電子や磁気をさけてください。

・時々湿った布で拭いてください。

・スケールを使用しないときは計量トレイの上に物を放置しないでください。